



無線LANを構築しよう!!

WindowsMe/98/95をお使いの方へ

～WLA-L11/WLS-L11W～

手順を進めた所まで左端□内に
チェック(✓)を入れてください。

例

設置



1

AirStationを取り付ける

参照

別冊「無線LANスタートガイド」の
「AirStationの取り付け」

設置



1

AirStationを取り付ける

参照
7ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「AirStationの取り付け」

AirStation設定準備



2

設定用パソコンにLANボードドライバをインストールする

■有線LANパソコンから設定をおこなう場合

有線LANボード/カードドライバのインストールをおこなってください。

詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

■無線LANパソコンから設定をおこなう場合

AirStation付属のCD-ROMとWLI-PCI Driver Disk #1*をご用意ください。

※WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

フロッピーディスクを使います。
(WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ)

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照
の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバを
インストールします。続けて、右記「WLI-PCM-
L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

Me P. 57
98/95 P. 11

別冊「無線LANスタートガイド」の「Step1
設定用パソコンにLANボード/カードの
ドライバをインストールする」



3

設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する

Me P. 64
98/95 P. 29

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step2 設定用パソコンにネットワー
ク接続のための仮設定をする」



4

エアステーションマネージャをインストールする

Me P. 68
98/95 P. 32

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step3 設定用パソコンにエアステ
ーションマネージャをインストールする」

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。



5

簡単導入ウィザードを起動して設定画面を表示する

Me P. 70
98/95 P. 34

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

設定の前に

WEBブラウザをインストールしておいてください。

AirStation設定



6

AirStationを設定する

Me P. 73
98/95 P. 37

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

無線LANパソコン設定



7

すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMとWLI-PCI Driver Disk #1*をご用意ください。

※WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ

すでに無線LANカードのドライバがインストールされているときは、「8 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」へ進んでください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

フロッピーディスクを使います。
(WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ)

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照
の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバを
インストールします。続けて、右記「WLI-PCM-
L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

Me P. 57
98/95 P. 11

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step1 設定用パソコンにLANボード/
LANカードのドライバをインストールする」



8

無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする

Me P. 77
98/95 P. 40

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step6 無線LANを使うパソコンにネッ
トワークへ接続するための設定をする」

AirStationと無線LANパソコン接続準備



9

すべての無線LANパソコンでクライアン
トマネージャをインストールする

Me P. 80
98/95 P. 43

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step7 無線LANを使うパソコンにクラ
イアントマネージャをインストールする」

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。



10

設定用パソコンでエアステーション情
報ファイルを作成する

Me P. 82
98/95 P. 45

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step8-1 AirStation情報ファイルの
作成」

フォーマット済みのフロッピーディスクを1枚をご用意ください。

AirStationと無線LANパソコン接続



11

すべての無線LANパソコンでエアステ
ーション情報ファイルを開いて接続する

Me P. 84
98/95 P. 47

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step8-2 AirStation接続設定」

ネットワーク通信



12

ネットワーク通信をします

Me P. 86
98/95 P. 49

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step9 ネットワーク通信をします」